

FO119

FORD Transit 350/430 TDCI

Dal 2011 – motore Duratorq – 2198 cc – 4 cilindri – senza A/C – cinghia unica originale

Since 2011 – engine Duratorq – 2198 cc – 4 cylinders – without A/C – single original belt

Istruzioni di montaggio kit innesto elettromagnetico

- Eliminare cinghia motore
- Montare innesto elettromagnetico completo di pompa e staffa nei fori filettati A B C (foto 1 e 2)
- Montare cinghia fornita (foto 3)

Electromagnetic coupling kit assembly instructions

- Deleting engine belt
- Install electromagnetic clutch , complete with pump and mounting bracket into the threaded holes A B C (photos 1 and 2)
- Install provided belts (photos 3 and 4)



