

GV102

GIOTTI VICTORIA Gladiator – ROMANITAL Ercolino – VEM Open

Dal 2010 – motori 1310 cc – 4 cilindri – con e senza A/C

Since 2010 – engine 1310 cc – 4 cylinders – with and without A/C

Istruzioni di montaggio kit innesto elettromagnetico

- Allentare alternatore ed eliminare la cinghia
- Montare la staffa innesto elettromagnetico nei punti A – B - C – D (foto 1 e 2)
- Montare innesto elettromagnetico completo di pompa (foto 3 - 4 e 5)
- Montare la cinghia e regolarene tensione tramite l'alternatore
- Fissare i tubi con la fascietta F (foto 5)

Electromagnetic coupling kit installation instructions

- Loosen alternator and eliminate the belt
- Secure the electromagnetic clutch bracket to the threaded holes A - B - C - D (photo 1 and 2)
- Mount the electromagnetic clutch complete with pump (photo 3)
- Install belt and with the alternator adjust the tension (photo 4)
- Fix the pipe with the clamp F (photo 5)

