

MZ101

MAZDA PICK-UP BT-50

FORD RANGER PICK-UP2,5 TDCI

Dal 2006 – motore 2500 cc – 4 cilindri – senza A/C

Since 2006 – engine 2500 cc – 4 cylinders – without A/C

Istruzioni di montaggio innesto elettromagnetico

- Montare gruppo tendi cinghia nei punti A e B (foto1)
- Montare innesto elettromagnetico e pompa nella staffa di supporto
- Installare questo complessivo nei fori filettati C – D – E – F (foto 1)
- Montare cinghia (foto 2)

Electromagnetic coupling kit installation instructions

- Fit the belt tensioner assembly threaded holes A and B (photo 1)
- Assemble the electromagnetic clutch and pump in the mounting bracket
- Install this total into the threaded holes C - D - E - F (photo 1)
- Install the belt (photo 2)

