

# CI208

CITROEN Jumpy 1,5 Blue Hdi

PEUGEOT Expert 1,5 Blue Hdi

Dal 2021 - motore 1499 cc - 4 cilindri - con A/C

From 2021 - engine 1499 cc - 4 cylinders - with A/C

Istruzioni di montaggio kit innesto elettromagnetico

Electromagnetic coupling kit installation instructions+




TABELLA GENERALE DI SERRAGGIO BULLONI (Nm)

GENERAL TABLE OF TIGHTENING BOLTS (Nm)


<b>Qualità Quality</b>	<b>M6</b>	<b>M7</b>	<b>M8</b>	<b>M10</b>	<b>M12</b>	<b>M14</b>	<b>M16</b>
<b>8,8</b>	<b>10,3</b>	<b>17,1</b>	<b>25,5</b>	<b>50</b>	<b>87</b>	<b>138</b>	<b>210</b>
<b>10,9</b>	<b>14,7</b>	<b>24,5</b>	<b>35,3</b>	<b>70</b>	<b>122</b>	<b>194</b>	<b>299</b>
<b>12,09</b>	<b>17,6</b>	<b>28,4</b>	<b>42,1</b>	<b>85</b>	<b>147</b>	<b>235</b>	<b>358</b>

Utilizzare un adeguato ponte sollevatore per sollevare il veicolo  
*Use an appropriate lifting bridge to lift the vehicle*



1

- Non è necessario smontare la cinghia del motore
  - Eliminare il bullone di fissaggio della puleggia del motore
  - Inserire la puleggia fornita e fissarla utilizzando il bullone fornito
- It is not necessary to remove the engine belt*
- Remove the engine pulley fixing bolt
  - Insert the provided pulley secure it using the provided bolt and washer




2





3

4



5


- Eliminare le viti nei fori **A B C**
  - Smontare il connettore **R** e relative staffe
  - Allentare la vite **D**
- Eliminate the screws in the holes **A B C***
- Disassemble the connector **R** and relative brackets
  - Loosen the screw **D**



- Installare la staffa 1
  - Inserire le viti **A B C** senza stringerle
  - Inserire la staffa 2 e la vite **E**
  - Stringere tutte le viti nell'ordine seguente **A B C E D**
- 
- *Install the bracket 1*
  - *Insert screws **A B C** without tightening them*
  - *Insert the bracket 2 and the screw **E***
  - *Tighten all screws in the following order **A B C E D***




- Utilizzare la staffa e le viti originali per fissare il connettore **R** al supporto **1**
- *Use the original bracket and screws to fix the connector **R** to the support **1***




10

- Montare la puleggia tendicinghia **P** e la puleggia di rinvio **Q**
- *Fit the belt tensioner pulley **P** and the return pulley **Q***




11


- Installare la frizione elettromagnetica e la pompa
- *Install the electromagnetic clutch and the pump*



12



13



14

- Montare e regolare la tensione della cinghia
- *Fit and adjust the belt tension*

- Controllare che non ci siano interferenze fra pulegge , cinghie e manicotti
- *Check that there is no interference between pulleys, belts and sleeves*